




Visualization / Visualisierung

DAVIS 7" 0D



Shown parameters:

- ☞ Depth (incl. penetration and withdrawal rate)
- ☞ Rotation
- ☞ Rotary head pressure
- ☞ Pulldown pressure
- ☞ Grout pressure
- ☞ Grout flow
- ☞ Air pressure and flow
- ☞ Total volume
- ☞ Inclination
- ☞ Depth (Jet start; Jet stop; break)

Dargestellte Parameter:

- ☞ Tiefe (inkl. Eindring- und Ziehgeschwindigkeit)
- ☞ Drehzahl
- ☞ Bohrtischdruck
- ☞ Vorschubdruck
- ☞ Suspensionsdruck
- ☞ Suspensionsdurchfluss
- ☞ Luftdruck- und Menge
- ☞ Gesamtmenge
- ☞ Neigung
- ☞ Tiefe (HDI-Start; HDI-Stop; Pause)



Improve your quality by:

- ☞ Automatic retraction
- ☞ Step control
- ☞ Rotation control

Verbessern Sie Ihre Qualität durch:

- ☞ Ziehautomatik
- ☞ Stufenregelung
- ☞ Drehzahlkontrolle

Report / Protokoll

